

1. Аккуратно распакуйте часы рядом с тем местом, куда вы собираетесь их повесить.
2. Снимите заднюю крышку и вставьте в отсек 2 батарейки LR20 (D)(не входят в комплект), соблюдая полярность +/-.
3. Осторожно освободите стержень, удерживающий маятник, от штифта, к которому он прикреплен, постоянно воздействуя на окошко сзади.
4. Разместите часы на выбранном месте на стене.
5. Установите время на часах, медленно и плавно поворачивая длинную минутную стрелку в направлении по часовой стрелке, не трогая часовую.
6. Аккуратно выньте маятник и осторожно раскачайте его, чтобы он начал колебательные движения.
7. Когда маятник не движется, он должен висеть ровно по отношению к часам. Если он не перпендикулярен им, значит, часы висят криво, их необходимо выровнять.
8. Если часы пробивают время, которое не совпадает с указанным (например, они бьют два, а стрелки показывают девять), для изменения времени достаточно нажать “Настроить” на задней панели часов столько раз, сколько пропущено часов, чтобы достичь текущего времени.
9. Чтобы перезапустить часы, извлеките батарейки и поверните минутную стрелку по часовой стрелке до установления 12:00. Часовую стрелку трогать не надо.
10. Замените батарейки на новые и установите желаемое время с помощью минутной стрелки, не трогая часовую. Процедура сброса очень полезна при переводе часов на зимнее время.

Положения переключателя:

- Положение “Вкл.”: высокая громкость кукушки.
- Положение “Низкий уровень”: низкая громкость кукушки.
- Положение “Выкл.”: громкость выключена, часы не бьют.

В передней части часов установлен датчик, который автоматически останавливает бой часов в темноте.

Уход: Пыль и загрязнения рекомендуется удалять с помощью мягкого влажного материала. Запрещается использовать абразивы и агрессивную бытовую химию. Не рекомендуется вешать часы в зоне прямых солнечных лучей. Батарейки следует заменять, если кукушка поет слишком тихо или почти не поет. Для оптимальной работы рекомендуется заменять батарейки не реже двух раз в год.